

Handl-e - Digitalt lås

Handl-e möjliggör nyckellös tillgång för brukare och vårdpersonal

- Dörren öppnas endast för användare med rättigheter till just det låset.
- Brukarens personliga larmknapp och personalens säkerhetsknapp fungerar som digitala nycklar.



Handl-e - Digitalt lås



Brukarnas personliga larmknapp fungerar som en digital nyckel.

Viktigt att försöka hålla larmknappen synlig.



Utifrån

Låset känner av närvaron av brukarens larmknapp och låser upp dörren. Ett surrande ljud talar om att dörren håller på att låsas upp.

När ljudet tystnat så öppnas sedan dörren som vanligt genom att brukaren trycker ned dörrhandtaget.



Inifrån

Dörren öppnas som vanligt när brukaren trycker ned dörrhandtaget.

Observera! Dörren ska inte låsas med fysisk huvudnyckeln eftersom brukaren då inte kommer att kunna komma ut ur rummet.

Handl-e - Digitalt lås



Personalens säkerhetsknapp fungerar som en digital nyckel.

Håll säkerhetsknappen synlig.

Fysisk huvudnyckel kan användas som vanligt för att **låsa upp** dörren.



För att öppna dörren utifrån, rör först på sidan av Handl-e för kontroll av behörighet.



Vänta tills motorljudet slutar och öppna sedan dörren genom att vrida på dörrhandtaget.



Inifrån öppnas dörren som vanligt när du trycker ned dörrhandtaget.


Observera! Dörren ska inte låsas med fysisk huvudnyckeln eftersom brukaren då inte kommer att kunna komma ut ur rummet.

Handl-e - Om dörren har ett låsvred

Obs! 9Solutions rekommenderar inte att vredet lämnas kvar på plats på dörrar utrustade med Handl-e under någon situation!

Om dörren har ett vred, kan den boende låsa inifrån och en fysisk nyckel måste då användas.

OBS! Om den boende har låst dörren med vredet kan inte Handl-e låsa upp dörren vid brand!



Handl-e - Hantering av rättigheter för den boende



1. **Öppna det svarta locket** genom att ta tag i båda ändarna av locket till det digitala låshandtaget och dra det försiktigt utåt. Ingen extra kraft eller verktyg krävs.



2. **Aktivera parningsläge** genom att trycka ner den röda funktionsknappen två gånger med fingret eller pennan. Grönt ljus och ett kort pip indikerar att detta är gjort. Det digitala låset är nu i parningsläge. Detta indikeras av tre korta pip och ett grönt blinkande. Det digitala låset piper nu var 10 sekund tills dess att parningsläge avslutats.



3. **Lägga till en ny larmknapp eller säkerhetsknapp.** Ta med knappen inom 2 cm från den röda funktionsknappen och skaka den något tills det digitala handtaget indikerar lyckad parning med en pipton och blinkning av den gröna lysdioden. Du kan upprepa steg 2-3 flera gånger om du vill lägga till flera larm- och säkerhetsknappar.



4. **Stäng locket.** Rikta in locket försiktigt mot Handl-e-kroppen genom att försiktigt trycka tillbaka det i sitt läge. Använd inte våld.



Den boendes larmknappar har inte automatisk tillgång. Använd processen som beskrivs på denna sida för att hantera accessrättigheter.



Den boendes larmknapp
(Companion Tag)

Personalens säkerhetsknappar har automatisk tillgång. Du behöver inte hantera rättigheterna till tillgång manuellt.



Personalens säkerhetsknapp
(Companion Pro Tag)

Handl-e - Hantering av rättigheter för personal

Personalens säkerhetsknappar har automatiskt tillgång. Du behöver inte hantera rättigheterna för tillgång manuellt.



Personalens säkerhetsknapp
(Companion Pro Tag)

Handl-e - Om något inte fungerar

Om du har problem med produkten, gå igenom stegen nedan för att se om du kan lösa problemet själv.

Låset har fastnat och det öppnas inte normalt

- ALTERNATIV 1: Det digitala låset har en nödfunktion som kan aktiveras med personalens säkerhetsknapp. Steg för att lösa problemet följer nedan:
 - Ta personalens säkerhetsknapp i handen genom att endast vidröra metallklämman
 - Skaka säkerhetsknappen kontinuerligt
 - Tryck på det digitala låshandtaget med din hand. Det digitala låset upptäcker beröringen och låser upp dörren. Du måste vänta 2 sekunder tills dörren låses upp efter beröring.
 - Om dörren inte låses upp, vänta minst 10 sekunder och upprepa stegen ovan
- ALTERNATIV 2: Aktivera självtestläget för att lösa problemet
 - Öppna det svarta locket genom att ta tag i båda ändarna av locket och dra försiktigt utåt. Ingen större kraft eller verktyg behövs.
 - Tryck på den röda funktionsknappen med tre korta tryck för att starta ett självtestläge.
 - Testet kör 5 öppnings- och låsningsrundor med 1 sekunds paus mellan rundorna
 - Varje lyckad öppning / låsning indikeras med ett långt pip.
 - Ett lyckat test indikeras med 2 långa pip
 - Ett misslyckat test indikeras med 3 långa pip och testet avbryts
 - Gör en manuell upplåsning för att kontrollera att låset fungerar korrekt och som förväntat.

OBSERVERA! Lyssna på det digitala låset - det ska pipa mjukt när du trycker på det. Håll 10 sekunders paus mellan beröringarna. Om det inte piper, byter du batterierna och upprepar stegen

OBS! Du kan öppna dörren med vanlig nyckel! Se instruktioner på nästa sida.





Handl-e - Om något inte fungerar

Om du har problem med produkten, gå igenom stegen nedan för att se om ni kan lösa problemet själv.

Är batterierna ok?

- Observera! När batterierna är slut kommer det digitala låset inte att låsa upp dörren längre. Det indikeras av 10 ljudsekvenser (pip) när ni försöker komma åt dörren.
- Det digitala låset piper mjukt varje gång ni rör vid det. Håll 10 sekunders paus mellan beröringar. Om det inte piper är batterierna slut och ni måste byta ut batterierna för att återställa driften.

Öppna dörren med en fysisk nyckel

- Du kan öppna dörren med en vanlig nyckel också om det behövs.
 - (De typer av låsmodeller som stöds är; ASSA modellerna 310, 565, 8651, 620 och Abloy modellerna LC100, LC190, 4190, EL580)
- Kom ihåg att det krävs mer kraft än vanligt för att vrida om nyckeln och den behöver även vridas mer än vanligt för att låsa upp och öppna dörren!

Handl-e - Batteribyte

OBS! Använd bara högkvalitativa batterier av typ CR123A. Byt alla batterier samtidigt. 9Solutions rekommenderar Panasonic batterier.



- Öppna det svarta locket genom att ta tag i båda ändarna av locket till det digitala handtaget och dra det försiktigt utåt. Ingen extra kraft eller verktyg krävs.
- Vänta i 20 sekunder tills enheten startar efter att du har satt i batterierna.
- Tryck på knappen en gång för att säkerställa att handtaget är i aktivt läge.
- Testa att låsa upp Handl-e för att säkerställa normal funktion.

- Sätt tillbaka det svarta locket
Använd inte för mycket kraft!



- Avlägsna batterierna genom att lyfta ut dem som visas på bilden. Ingen kraft eller verktyg behövs.



- Sätt in nya batterier ett i taget, notera polariteten!



Handl-e - Ta låset ur användning

Följ stegen nedan om ni vill ta det digitala låset ur användning

För att gå in i "passivt" läge

- Tryck på funktionsknappen kontinuerligt i 10 sekunder för att ändra det digitala låset till "passivt" läge
 - Lyckad ändring till passivt läge indikeras av en två sekunders kontinuerlig lågfrekvent signal och en grön LED-blinkning.




I detta läge är automatisk låsning inaktiverad och vid beröring av det digitala handtaget låses dörren alltid upp.

För att lämna "passivt" läge


- Tryck kort på funktionsknappen gång.
 - Lyckad ändring indikeras med 4 korta ljudsignaler och en grön LED-blinkning.
 - Det digitala låset låses automatiskt in när du lämnar passivt läge.

Handl-e - Vad händer vid ett brandlarm?

Vid brandlarm öppnas de digitala låsen automatiskt. Låsen stängs efter att brandlarmet har återställts.



1. Tysta larmet genom att reservera det.
2. När brandsituationen är över, återställ brandlarmet i Smooth Lite appen.



3. Se till att det är säkert att fortsätta.



4. Ange PIN-kod för att återställa brandlarmet och välj *Fortsätt*.
5. Alla digitala lås låses automatiskt inom några sekunder.