

|                                                                                         |                                            |                                        |                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rutin för</b><br>Kontrollera GSM signalen på<br>Doro CareIP mobil<br>trygghetslarmen | <b>Godkänd av</b>                          | <b>Gäller från datum</b><br>2021-04-19 |  <b>Växjö<br/>kommun</b> |
| <b>Gäller för</b><br>Omsorgsförvaltningen Ordbo /<br>Privata ordbo                      | <b>Dokumentansvarig</b><br>Larmsamordnarna | <b>Beslutad datum</b><br>2021-04-19    |                                                                                                             |
| <b>Samverkan</b>                                                                        |                                            | <b>Ersätter datum</b>                  |                                                                                                             |

Du kan se "Signalstyrka GSM" i ICO på Produktsidan.




### CareIPmobile svart och vit

- Använd din lilla skruvmejsel eller annat smalt föremål (det går bra med en tändsticka). Håll om larmet med ena handen samtidigt som du trycker ner den gula knappen i 4s tills du hör ett pip. Släpp gula knappen och tryck till **kort, snabbt och bestämt** med mejseln i hålet på undersidan där det finns en liten volymsymbol. Larmet säger "Servicemode"
- Tryck **GUL** (1 ggr), larmet säger "User".
- Tryck **RÖD** knapp, larmet säger "User mode", tryck **Gul Gul** (2 ggr) larmet säger "GSM". Tryck **RÖD** för att välja, larmet säger "GSM-strength" och ett värde (på engelska) som är mellan 0-31. Det bör vara 15 eller högre.


Är värdet 0 (zero) tryck igen, kolla så att antennen sitter riktigt och om det inte hjälper kan man stänga av larmet och plocka ut SIM-kort och gnugga det lite. SIM-kortet finner du på larmets undersida i en liten avlång lucka. Du får ut det genom att trycka det uppåt och sedan pilla ut det, när du sätter i det igen se till att det kommer i skenorna så att det inte sitter ojämnt.

- Sammanfattning:** Du håller **GUL** knapp 4s och släpp gula knappen när det piper till, och trycker **till kort och snabbt** i hålet för volymkontroll. → 1 ggr **GUL** → 1 gång **RÖD** → **GUL GUL** sedan repetera **RÖD** knapp för att få kontinuerliga värden på GSM-styrka.




**GUL**


4 s + mejsel




**GUL**




**RÖD**



**GUL**



**GUL**



**RÖD...**

5. Tryck några gånger på **RÖD** knapp och gå runt med larmet för att hitta bästa läge. Du kan dra ut larmet från väggen under tiden. Håll larmet på den höjd det kommer att stå, vid fönster brukar det bli bäst. Du kan också prova att rikta antennen åt olika håll.
6. Trycker du inte på 30 sek så lämnar du testläget ”Servicemode”.