


Rutin för Att skruva fast antennen på CIP mobilen Svart /vit	Godkänd av	Gäller från datum 2021-04-19	
Gäller för Omsorgsförvaltningen Ordbo / Privat Ordbo	Dokumentansvarig Larmsamordnarna	Beslutad datum 2021-04-19	
Samverkan		Ersätter datum	

Antennen på CareIP Mobile svart eller vit.

1. Skruva ur antennen och kontrollera så att muttern sitter åtskruvad. Ta inte in för mycket då går den sönder inuti larmet.



2. Så här ser antenntäcket ut utan en antenn på. Här ser du muttern.



3. Använd en fastnyckel nr. 8

