

# Hur man byter batteri i Enzo larmknappar


## Enzo larmknappen:

1. Enzo har Silver/grå baksida och svart framsida och grå tryckyta.



2. Placera batteriet med + sidan uppåt.  
(Nytt larmknappsbatteri) CR2430


Så här ska det se ut: →



3. Placera kretskortet med batteriet så här i framsidan. Så här →  
Provlarma alltid innan man skruvar fast baksidan  
det lyser (grönt, rött, rött, rött = OK)

4. Sedan skruva fast baksidan med 4 st skruvar.

Alla 4 skruvar måste alltid fästa baksidan med. Om man tappar en skruv, ta då en skruv av en lagerknapp och meddela larmsamordnarna



5. Tryck på larmknappen om den visar (grönt, rött, rött, rött = OK)  
Om knappen visar (rött, rött, rött eller ingenting = Felgjord, gör om och gör rätt)