


## Handl-e - Vad händer vid ett brandlarm?

Vid brandlarm öppnas de digitala låsen automatiskt. Låsen stängs efter att brandlarmet har återställts.



1. Tysta larmet genom att reservera det.
2. När brandsituationen är över, återställ brandlarmet i Smooth Lite appen.



3. Se till att det är säkert att fortsätta.



3. Ange PIN-kod för att återställa brandlarmet och välj *Fortsätt*.
4. Alla digitala lås läses automatiskt inom några sekunder.

PIN-kod för att återställa brandlarm i 9Solutions system: **1234**